

Fox ESS Wechselrichter & Battery Konfiguration 2023

Wechselrichter	H1 (Batterieanzahl Min.- Max.)	H3 (Batterieanzahl Min.-Max.)	H3 PRO (Batterieanzahl Min.-Max.)	AIO-H1 (Batterieanzahl Min - Max.)	AIO-H3 (Batterieanzahl Min.- Max.)
HV2600	2 – 7 Stk.	4 – 8 Stk.	4 – 9 Stk.	2 – 4 Stk.	4 Stk.
Mira-HV25	2 – 7 Stk.	4 – 8 Stk.	4 – 9 Stk.	N/A	N/A
CM2800&CS2800	(1M. +1S.) - (1M.+6S.)	(1M.+2S.) - (1M.+6S.)	(1M.+2S.) - (1M.+6S.)	N/A	N/A
CM2900&CS2900	(1M.+1S.) - (1M.+6S.)	(1M.+2S.) - (1M.+6S.)	(1M.+2S.) -(1M+6S.)	N/A	N/A
CM4100&CS4100	(1M.+1S.) - (1M.-6S.)	(1M.+2S.) - (1M.+6S.)	(1M.+2S.) - (1M+6S.)	N/A	N/A
CM4300&CS4300	(1M.+1S.) - (1M.-6S.)	(1M.+2S.) - (1M.+6S.)	(1M.+2S.) - (1M+6S.)	N/A	N/A
CM4800&CS4800	(1M.+1S.) - (1M.+6S.)	(1M.+2S.) - (1M.+6S.)	(1M.+2S.) - (1M+8S.)	N/A	N/A

Bitte beachten

- 1) H3 → Schwarzstartfähig ab 3 Modulen (2900 / 4100 / 4300 / 4800)
H3PRO → Schwarzstartfähig ab 4 Modulen (2900 / 4100 / 4300 / 4800)

2) Wird die oben genannte Min.- bzw. Max. Anzahl der Module unter- bzw. überschritten wird Fox ESS die Garantie ablehnen